



薄い紙の場合には、はさんでください。



先端にはスポンジをつけてください。

薄い紙の場合には、はさんでください。



先端にはスポンジをつけてください。

いったん山おりしてから針を打ち、  
両手の爪で、針の真中を山おりする。

いったん山おりしてから針を打ち、  
両手の爪で、針の真中を山おりする。